



BRUKSANVISNING DINO SKYLIFTAR

D.135, D.180, D.210

1. Kontrollera att minst 230V 10A "trög" säkring används
2. Skarvkabel 3X2,5mm 230V skall användas
3. Vrid på huvudströmsbrytare
4. Vrid nyckel till läge 1
5. Kolla att liften har 230V (+/-4V) på panelen
6. Tryck in Startknapp, elmotorn startar
7. Kör ned stödbenen till maxläget. Hjulen skall ha minst 10 cm ifrån marken. Observera att det måste vara tryck på alla stödbenen före användning av liften och att signallampan lyser grönt
8. Vrid nyckel till läge 2 = drift från korgen. OBS Håll in knapp på spak i korgen
9. Vrid nyckel till läge 3 = drift från panelen

FELSÖKNING DINO SKYLIFTAR

FEL: Motor startar ej

ÅTGÄRD: Kontrollera nödstopp (2st) + huvudströmbrytaren + jordfelsbrytare samt genomgång av punkt 1-6

FEL: Bom går ej att köra fast motorn går och nyckeln är i läge 2/3

ÅTGÄRD: Kontrollera att det är tryck på alla stödbenen samt minst 10 cm frihöjd för hjulen enligt punkt 7

Om lift ej startar efter ovanstående åtgärder var god ring 0498-560 88