



BRUKSANVISNING DINO 160XT

1. Kontrollera att minst 230V 10A `trög` säkring och 3X2,5mm 230V skarvkabel används, alt. Honda bensinmotor
2. Kolla att liften har 230V på nedre körpanelen
3. Vrid nyckel till läge 1 och tryck in gröna startknappen (elmotorn/bensinmotorn startar)
OBS! Glöm inte att choka bensinmotorn, håll in knappen
4. Vid körning av hjuldrift sätt nyckeln i läge 1 och lägg an rullarna mot hjulen.
Körningen sker ifrån dosan på chassit.
5. Kör ned stödbenen till maxläget, främre först (hjulen skall ha minst 10cm frigång ifrån marken)
Se till att det är press på alla stödben före användning av liften och att signallampen lyser grönt.
6. Vrid nyckel till läge 2 för drift från korgen

FELSÖKNING DINO 160XT

Motor går ej:

Kolla nödstoppen (2st) och huvudströmbrytare

Kolla att nyckeln är i rätt läge

Finns det 230V eller bensin?

Motorn går men inte bommen:

Kolla att det är press på alla stödben (gröna lampan skall lysa)

Kolla att nyckeln är i rätt läge

Motorn går men inte stödbenen:

Kolla att nyckeln är i läge 1

Kolla att bommen är i transportläge

Nödsänkning sker med gula knappen och en funktion